



dsa

Dyrup-Sanderum  
Antenneforening

## Sådan indstiller du søgeparametre på dit tv

- Gå ind i menuen og vælg indstillinger
- Vælg derefter "Nulstil til fabriksindstillinger"
- Dit TV er nu indstillet som da du fik det. Følg brugsanvisningen, til dit TV.
- Vælg nu "Autosøgning" for digitale kanaler
- HUSK at vælge "Kabel"
- Hvis man kan vælge operatør kan man med fordel vælge "YouSee"
- Hvis man ikke kan vælge operatør SKAL følgende indtastes:\
- \
- Frekvens: 450 MHz eller 450000 kHz\
- Symbolrate: 6875 eller Auto\
- Modulation: QAM 64\
- Netværks ID: 100 ved faste pakker\
- Netværks ID: 111 ved bland-selv pakker\
- Vælg nu "Søg" eller "Start"